

Näin käytät iLOQ avainpäivityspistettä

Vihreän valon palaessa avainpäivityspiste on toiminnassa. Jos avaimelle on tehty kulkuoikeusmuutoksia, laite päivittää ne avaimelle.



- Työnnä avain päivityslaitteeseen. **HUOM!! Älä käännä avainta.** Oranssi valo syttyy, älä poista avainta kesken ohjelmoinnin!
- Odota kunnes vihreä valo syttyy. Ohjelmointi on valmis ja voitte ottaa avaimen pois.



Mikäli avaimelle ei ollut päivitystehtävää odottamassa, oranssi valo sammuu, eikä vihreä syty. Voit poistaa avaimesi.

Mikäli otit avaimen pois kesken ohjelmoinnin, oranssin valon palaessa, tai mikäli punainen avainvalo syttyy, aloita päivitys alusta.