

## PARVEKKEET

Asunnon parveke on ranskalainen parveke. Parvekkeen ovi on ikkunaovi yhdistelmä, jossa on säädettävä aukipitolaite. Parvekkeen käytöstä, esimerkiksi tupakoinnista, voidaan antaa yhtiökohtaisesti ohjeita. Parveke voi toimia myös palotilanteessa hätäpoistumistienä.

Noudata parvekkeella seuraavia ohjeita:

- älä sijoita parvekekukkalaatikkoja ja muita esineitä parvekekaiteen ulkopuolelle putoamisvaaran vuoksi
- älä ripusta parvekkeen kaiteelle mattoja tms., jotka tuuli voi pudottaa alas. Mattojen tomutus on kielletty.
- huolehdi, etteivät lapset pääse kiipeämään parvekkeen kaiteen yli
- älä vedä parvekkeelle sähköjohtoa sisältä maadoittamattomasta pistorasiasta
- älä sijoita parvekkeelle sisäkäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita
- jos poistat lunta parvekkeeltäsi tai jäätä kaiteista, varmistu, että pudottamasi lumi tai jää ei aiheuta vaaraa tai haittaa
- **älä pidä parvekkeen ovea auki kovalla tuulella. Käytä aina aukipitolaitetta. Parvekkeen oven aukipitolaite aktivoituu, kun painat auki olevan oven kahvan alas. Älä liikuta ovea kahvan ollessa alas painettuna, vaan nosta kahva vaakasuoraan lukituksen poistamiseksi.**
- lukitse parvekkeen ovi aina yöksi ja poistuessasi asunnosta
- huolehdi, ettei sadevesi pääse avoimen parvekeoven kautta sisälle.