



## Säleikaihtimien käyttö- ja hoito-ohjeet

### Pintasäleikaihtimien käyttöohje

- Säleiden säätely tapahtuu säätötankoa pyörittämällä oikealle/vasemmalle.
- Verho nostetaan ylös nostonaruista vetämällä.
- Verho lukittuu automaattisesti haluttuun kohtaan.
- Verho lasketaan vetämällä ensin narusta ylös ja viemällä narua verhon keskisuuntaan.
- Tämän jälkeen verho voidaan laskea narua vapauttamalla.

### Vinkki säleikaihtimien elinkaaren pidentämiseen:

Suurten ja painavien säleikaihtimien liiallista ylös ja alas vetämistä on hyvä välttää, mikäli mahdollista, jotta nostonarut eivät rasitu ja jotta sälekaihdin kestää hyväkuntoisena pitkään takuuajan jälkeenkin.

### HUOM! Näin käytät kaihtimia turvallisesti lapsitaloudessa:

- Kuristusvaaran välttämiseksi pitkät narut ja silmukat on pidettävä poissa lasten ulottuvilta, esimerkiksi kietomalla narut seinään kiinnitettävään koukkuun tai valitsemalla säleikaihtimiin integroidut säätimet.
- Huomioi myös lastenhuoneen muu sisustus, etteivät pienet lapset pääse käsiksi kaihtimien ja rullaverhojen silmukoihin ja naruihin, esimerkiksi kiipeämällä pöydän tai muiden huonekalujen päälle.

### Hoito

Ikkunan väliin asennettavat verhot eivät vaadi mitään erityisiä hoito- tai huoltotoimenpiteitä. Pölyhuiskalla pyyhkiminen ikkunan pesun yhteydessä riittää mainiosti.

Pinta-asennetut säleikaihtimet vaativat kääntevaihteiston rasvauksen noin 2 vuoden välein. Rasvana käytettävä 100%:sta silikonia sprayna. Silikoni sumutetaan vaihteen rattaisiin.

### Puhdistus

Säleikaihtimet voidaan puhdistaa pölynimurilla verhosuulaketta apuna käyttäen tai nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä pesuaineita.